

IH炊飯ジャー 炊きたて[®]

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことに
ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書
を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる
方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。



ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

炊飯ジャーを上手に使って、 楽しさを広げてください

ごはんはもちろん、素材を活かした
本格料理やパンも作れます。

うれしい多彩なメニュー

ごはんを炊く

白米を炊く → P.14

ふつう・かため・やわらか・おこげ・極うま・甘みの炊きわけができます。



早く炊く → P.18

「早炊き」は、ふつう・高速の炊きわけができます。



炊きたいごはんのメニューを選んで炊く → P.22・24

●「炊込み」「おこわ」「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」メニューが選べます。各メニューに適した炊きかたでおいしく炊きあげます。

●「炊込み」はふつう・おこげ、「玄米」はふつう・GABA(ギャバ)増量の炊きわけができます。



無洗米を選んで炊く → P.14~24

「白米」「早炊き」「炊込み」「おかゆ」メニューは、無洗米が選べます。


パンを作る → P.34

外はさくっと、中はふんわり。ふっくらおいしい手作りパンが楽しめます。



調理する → P.42

ビーフシチュー・肉じゃが・プリンなど、色々なメニューを作ることができます。



蒸し料理を作る → P.46

中華ちまきを作ったり、豚まんやしゅうまいをあたためることができます。

便利な機能

タイマーを使って炊く

予約炊飯 → P.26

食べたい時刻(セットした時刻)に炊きあげます。



吸水予約 → P.28

炊飯前につけおき時間(お米に水を吸わせる時間)が予約できます。



おいしく保温する → P.30

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。

再加熱する → P.32

保温中のごはんを食べる前に再加熱できます。

ふたをはずして丸洗いする → P.53

クリーニングする → P.59

クエン酸を使って、クリーニングができます。炊飯ジャーのにおいが気になるときや、パン焼き後、調理後にお使いください。

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえと付属品 8

ごはんを炊く
お米を洗って水加減し、内なべを本体にセットする 10
白米を炊く 無洗米を炊く 14
白米、無洗米を早く炊く(早炊き) 18
炊込みごはんを炊く おこわを炊く 22
玄米、発芽玄米、分づき、おかゆを炊く 24
食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯) 26
お米に水を吸わせてから炊く(吸水予約) 28
ごはんが炊きあがったら・保温について・使い終わったら 30
保温中のごはんを食べる前に再加熱する 32

パン
食パンを作る(パン・発酵、パン・焼き) 34

調理
煮込み料理や卵料理、豆腐、温泉卵などを作る(調理) 42

蒸し
蒸し料理を作る(蒸し) 46

時刻
表示部の時刻を現在時刻に合わせる 50

お手入れ
お手入れする 52
●使うたびに洗う部品 52
●汚れるたびにお手入れする箇所 53
●内ふたのはずしかた・つけかた 54
●真空断熱ふたのはずしかた・つけかた 55
●スチームキャップのはずしかた・つけかた 56
●ふたのはずしかた・つけかた 58
●クリーニングする 59

こんなときは
うまく炊けない?と思ったら 60
パンや調理がうまく作れない?と思ったら 61
故障かな?と思ったら 62
こんな表示が出たときは 65
停電があったとき 66

仕様 66

部品のお買い求めについて 67

保証とサービスについて 67

連絡先 67

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、
必ずお守りください。



- ◆お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- ◆本体に貼ってあるご注意に関するシールは、はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

⚠ 警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

⚠ 注意 「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



(強制・指示) (差込プラグを抜く)

⚠ 警告



改造はしない。
修理技術者以外の方は、
分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使用しない。
(日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを
単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部
が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、
破損したまま使用しない。
また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)

火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが
付着している場合は、
よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで
確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、
差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



炊飯中[☆]は、絶対にふたを開けない。

やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、
幼児の手が届くところで
使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を
近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。




本体は、水につけたり、
水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。




吸・排気孔やすき間に
ピンや針金などの金属物など、
異物を入れない。


感電や異常動作によるけがのおそれ。





☆炊飯中は、パン・発酵、パン・焼き、調理、蒸し、クリーニング中也含まれます。


⚠ 注意


 使用時以外は、**差込プラグをコンセントから抜く。**
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因。


 **必ず差込プラグを
持って引き抜く。**
感電やショートして
発火するおそれ。





 **電源コードを巻き取るときは、
差込プラグを持って行う。**
電源コードが当たってけがをするおそれ。


 **タコ足配線はしない。**
火災のおそれ。




 **不安定な場所や、
熱に弱い敷物などの上では
使わない。**
火災の原因。


 **壁や家具の近くでは使わない。**
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因にな
るため、壁や家具からは30cm以上はなし
て使う。キッチン用収納棚などを使用する
際は、中に蒸気がこもらないように注意す
る。





 **水のかかる所や、
火気の近くでは使わない。**
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の
原因。


 **吸・排気孔をふさぐような場所や、
室温の高い場所では使わない。**
カーペット、ビニール袋などの上には、置か
ない。
感電や漏電、火災・故障の原因。


 **専用内なべ以外は使わない。**
過熱、異常動作の原因。


 **ふたを開けるときは、
蒸気に注意する。**
やけどのおそれ。





 **使用中、放熱リングに手をふれない。
また、内なべとっ手をさわるとき
はなべつかみなどを使い、直接手
をふれない。** 内なべとっ手
高温になっている
ため、やけどのお
それ。





 **使用中や使用直後は、高温部に
ふれない。**
やけどの原因。


 **炊飯中☆は本体を移動しない。**
やけどやふきこぼれの原因。


 **本体を持ち運ぶときは、
フックボタンにふれない。**
ふたが開いてけがや、
やけどをするおそれ。

 **倒したり落としたりぶついたり、
強い衝撃を加えない。**
けがや故障の原因。

 **磁力線が出ているので、
磁気に弱いものを近づけない。**
テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。
キャッシュカード・自動改札用定期券・カ
セットテープ・ビデオテープなどは、記憶
が消えるおそれ。

 **植込み型ペースメーカー等を
お使いの方は、本製品のご使用に
あたって医師とよく相談する。**
本製品の動作により、ペースメーカーに影
響を与えるおそれ。

 **お手入れは、冷えてから行う。**
高温部にふれることによるやけどのおそ
れ。

 **本体を丸洗いしたり、本体内部や
底部に水を入れたりしない。**
ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

● **こげついたごはんつぶ、
米つぶなどは取り除く。**
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

● **炊飯中☆、本体にフキンなどを
かけない。**
本体やふたの変形・変色の原因。

● **内なべのフッ素加工面の
ふくれやはがれ、変形の原因に
なるため、必ず守る。**
・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電
子レンジなどに使わない。
・白米・無洗米以外を保温しない。
・内なべの中で酢を使わない。
・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、か
たいものを使わない。
・内なべにザルなどをのせない。
・内なべに食器類など、かたいものを入れて
一緒に洗わない。
・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもの
でお手入れしない。


● **内なべが変形や腐食した場合は、お
買い上げの販売店、または「連絡先」
に記載のタイガーお客様ご相談窓
口までご相談ください。**

● **機能・性能を維持するため、製品に
穴を設けておりますが、この穴から、
まれにほこりや虫が入ることがあ
ります。外観上・機能上支障のある
場合は、お買い上げの販売店、または
「連絡先」に記載のタイガーお客様ご
相談窓口までお問合せください。**

各部のなまえと付属品


箱をあけたら、
まず確認しましょう！

操作パネル



付属品の確認


しゃもじ



しゃもじ立て



蒸し台




計量カップ

約1合(約0.18L)





しゃもじ立ての使いかた



おたま

調理するときに使います。



はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

1 内ぶた・内なべ・付属品を水洗いする。→P.52

2 現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる) →P.50

※差込プラグを抜くと、液晶画面が消えますが、リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

お米を洗って水加減し、 内なべを本体にセットする


お米の量や洗いかた、
水加減に気を配ることで、
ごはんがふつくらくおいしくなるのね。



1

付属の計量カップで お米をはかる。


すりきり1杯で約1合(約0.18L)
指定の炊飯容量以外で炊かないでください。
→右表



良い例





悪い例



2

内なべでお米を洗う。




内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。
なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように手早く洗います。



3

お米をとぐ。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根の部分で押しつけるようにとぎます。次にたっぷりの水を加えてすばやく水をすてます。
これを水のにごりがなくなるまで4～5回続けます。



良いお米を選ぶ

- ◆ 精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。
- ◆ 保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかってください。(計量米びつなどを使うと、誤差があります。)

お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗ってください。

無洗米を炊くとき

- ◆ 無洗米も付属の計量カップではかってください。
- ◆ 無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。)
- ◆ 水を入れて白くにごるときは、1～2回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)

1回で炊飯できるお米の量

1.0L(5.5合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
白米・早炊き(ふつう)	0.18～1.0(1～5.5合)
早炊き(高速)	0.18～0.54(1～3合)
炊込み	0.18～0.54(1～3合)
おこわ	0.18～0.54(1～3合)
玄米	0.18～0.63(1～3.5合)
玄米 具を入れたとき	0.18～0.54(1～3合)
発芽玄米・分づき	0.18～1.0(1～5.5合)
おかゆ(全がゆ)	0.09～0.27(0.5～1.5合)
おかゆ(全がゆ) 具を入れたとき	0.09～0.18(0.5～1合)
おかゆ(五分かゆ)	0.09(0.5合)

1.44L(8合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
白米・早炊き(ふつう)	0.36～1.44(2～8合)
早炊き(高速)	0.36～0.9(2～5合)
炊込み	0.36～0.9(2～5合)
おこわ	0.36～0.9(2～5合)
玄米	0.36～0.9(2～5合)
玄米 具を入れたとき	0.36～0.72(2～4合)
発芽玄米・分づき	0.36～1.44(2～8合)
おかゆ(全がゆ)	0.09～0.36(0.5～2合)
おかゆ(全がゆ) 具を入れたとき	0.09～0.27(0.5～1.5合)
おかゆ(五分かゆ)	0.09～0.18(0.5～1合)

お米を洗って水加減し、 内なべを本体にセットする



4


水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

メニューに合わせて水加減してください。

→右表


例：3カップの白米を炊くときは、
白米の目盛「3」に合わせる。



5


内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。

本体側や内なべ、
右図の箇所などに
水滴や米粒がつい
ているときは、ふき
取ってください。



6

内なべを本体にセットし、 ふたを閉める。




7

差込プラグを コンセントに差し込む。

何もキー操作をし
ないまま、約10分
経過すると、右図の
表示になります。
(現在時刻のみ表示)

18:25



選択されているコースと
メニューが表示されます。

白米・ふつう
「炊飯」で開始
18:15


※「取消」を押しても表示さ
れます。

お湯(約35℃以上)で水加減しない

水で、水加減してください。

セット時の確認

◆内なべパッキンがはずれていないか確認します
(うまく炊けない原因)。はずれている場合は、パッ
キンをゆっくり引っぱってリングとパッキンをは
ずし、再度取りつけてください。→P.55



◆真空断熱ふたがゆるんでいないか確認しま
す(うまく炊けない原因)。ゆるんでいる場合
は再度しめつけてください。→P.55

具を入れて炊くとき

◆1カップに対して具は約70g以下。
◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせます。

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上
に出ないように平らにします。(時間が短いとか
ため、長いとやわらかめに炊きあがります。)

保温ランプが点灯しているとき

「取消」を押して、消灯させてください。

水加減の目安

メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
白米*	「白米」の目盛。 (極うまのときは「極うま」の目盛)
早炊き(ふつう)	「白米」の目盛を目安にお好みで。
早炊き(高速)	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「白米」の目盛を目安に少し多め。
おこわ (もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛。
分づき	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」の目盛。

*「白米」は、上記の目盛ちょうどに合わせてください。
(炊きむし)で、ふつう・やわらか・かためなどの炊きわけが
できます。

※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、
1/3目盛以上の増減は避けてください。
※胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れ
てください。

白米を炊く 無洗米を炊く


かため、やわらか、
極うま炊き、甘み炊きなど、
便利に炊きわけられるのね。



1

コースを押して、
『標準』を選ぶ。


押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→
『調理』の順に切り替わります。



2

メニューを押して、
『白米』を選ぶ。


押すごとに「白米」→「早炊き」→「炊込み」→
「おこわ」の順に切り替わります。



3

炊きわけを押して、
炊きわけを選ぶ。

押すごとに[ふつう]→[かため]→[やわらか]
→[おこげ]→[極うま]→[甘み]の順に切り替
わります。




4

保温選択を押して、
保温を選ぶ。

押すごとに [つやつや保温] → [炊きたて保温
3時間] → [炊きたて保温6時間] の順に切り替
わります。

((保温選択)を長押ししない。長押しして保温
ランプが点灯したときは、(取消)を押し、再度
セットし直す。)



おこげを選んだとき

炊飯後は早めにお召し上がりください。

炊きわけの特長

炊きわけ	特 長
ふつう	標準の炊きかたです。
かため	かために炊きあがります。
やわらか	やわらかめに炊きあがります。
おこげ	キツネ色のおこげがつき、こうば しく炊きあがります。 (かためです。)
極うま	甘み・うまみ・粘りを引き出します。
甘み	甘みを引き出します。

つやつや保温・炊きたて保温の特長

つやつや 保温	長時間の保温に便利です。食べごろ 温度よりも少し低めに保温し、黄ば み、パサつきを抑えてつやつやのお いしさを保ちます。
炊きたて 保温	短時間の保温に便利です。設定した 時間 (3または6時間)、炊きたてのよ うなあつあつの温度に保ちます。 設定時間経過後は、少し温度を下げ て、一定の温度で保温します。

白米を炊く 無洗米を炊く

5


炊飯
無洗米 を1回押す。

【無洗米のとき】
2回押す。



待機画面について


◆保温を選んだ後、**炊飯/無洗米**を押さないと、約5秒後に待機画面に変わります。



◆**炊飯/無洗米**を押すと、炊飯が開始されます。

「白米」炊飯中の表示

炊飯時間が1分きざみで約11分まで表示された後、むらし時間が表示されます。(時間は目安)



※炊飯時間は、室温・水温などにより多少異なります。約14分まで表示された後、むらし時間(あと10分)が表示されるなど、多少の誤差が生じることがあります。

炊飯中に保温選択を確認するとき

保温選択を押すと確認できます。
約5秒後にもとの画面に戻ります。

無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度**炊飯/無洗米**を押してください。

炊飯時間の目安

炊きわけ	1.0L(5.5合) タイプ	1.44L(8合) タイプ
ふつう	45～55分	45～55分
かため	39～49分	41～51分
やわらか	50～60分	50～60分
おこげ	50～60分	51～61分
極うま	66～76分	68～78分
甘み	56～66分	58～68分

※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧：100V、室温・水温：20℃、水加減は標準水位)

※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1～2分長くなります。

※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

白米、無洗米を早く炊く

—早炊き


白米メニューを選ぶより
ごはんが早く炊きあがるから
急いで炊きたいときに便利なのね。



1

コースを押して、
『標準』を選ぶ。

押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→
『調理』の順に切り替わります。



2

メニューを押して、
「早炊き」を選ぶ。

押すごとに「白米」→「早炊き」→「炊込み」→
「おこわ」の順に切り替わります。



3

炊きわけを押して、
[ふつう]または[高速]を
選ぶ。


押すごとに[ふつう]と[高速]が切り替わりま
す。



4

保温選択を押して、保温を選ぶ。

押すごとに[つやつや保温]→[炊きたて保温
3時間]→[炊きたて保温6時間]の順に切り替
わります。
(**保温選択**を長押ししない。長押しして保温
ランプが点灯したときは、**取消**を押し、再度
セットし直す。)



白米・無洗米以外には使えない

白米・無洗米を早く炊きたいときのために、使っ
てください。

炊きわけの特長

「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短く
しますので、かための炊きあがりです。

炊きわけ	特長
ふつう	白米・無洗米を早く炊きたいとき に便利です。
高速	少量の白米・無洗米を、「ふつう」 より早く炊きたいときに便利です。 1.0L (5.5 合) タイプでは1 ～ 3 合まで、1.44L (8合)タイプでは2 ～ 5合までを炊いてください。

つやつや保温・炊きたて保温の特長

つやつや 保温	長時間の保温に便利です。食べごろ 温度よりも少し低めに保温し、黄ば み、パサつきを抑えてつやつやのお いしさを保ちます。
炊きたて 保温	短時間の保温に便利です。設定した 時間 (3または6時間)、炊きたてのよ うなあつあつの温度に保ちます。 設定時間経過後は、少し温度を下げ て、一定の温度で保温します。

白米、無洗米を 早く炊く — 早炊き

5


炊飯
無洗米 を1回押す。

【無洗米のとき】
2回押す。



待機画面について

◆保温を選んだ後、**炊飯/無洗米**を押さないと、約5秒後に待機画面に変わります。



◆**炊飯/無洗米**を押すと、炊飯が開始されます。

炊飯中に保温選択を確認するとき

保温選択を押すと確認できます。
約5秒後にもとの画面に戻ります。

無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度**炊飯/無洗米**を押してください。

炊飯時間の目安

炊きわけ	1.0L(5.5合) タイプ	1.44L(8合) タイプ
ふつう	25 ～ 35分	27 ～ 40分
高速	18 ～ 28分	19 ～ 30分

※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧：100V、室温・水温：20℃、水加減は標準水位)
※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1～5分長くなります。
※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

炊込みごはんを炊く おこわを炊く


炊込みごはんはふつうとおこげが炊きわけられて便利。
おこわもおいしく炊けるのね。



1

コースを押して、『標準』を選ぶ。

押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→『調理』の順に切り替わります。



2

メニューを押して、『炊込み』または『おこわ』を選ぶ。


押すごとに「白米」→「早炊き」→「炊込み」→「おこわ」の順に切り替わります。



3

「炊込み」のときは、炊きわけを押して、[ふつう]または[おこげ]を選ぶ。

押すごとに[ふつう]と[おこげ]が切り替わります。



4

炊飯無洗米を1回押す。

【無洗米のとき(「炊込み」のみ)】
2回押す。



「炊込み」でおこげを選んだとき

炊飯後は早めにお召し上がりください。

無洗米を取り消すとき(「炊込み」のみ)

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度[炊飯/無洗米]を押してください。

「炊込み」の炊きわけの特長

炊きわけ	特長
ふつう	炊込みごはんをおいしく炊きあげます。
おこげ	キツネ色のおこげがつき、香ばしく炊きあがります。(かためです。)

炊飯時間の目安

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
炊込み	45～55分	47～57分
おこわ	22～30分	25～35分

※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20℃、水加減は標準水位)

※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも1～3分長くなります。

※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約したときなどにより、多少異なります。


玄米、発芽玄米、分づき、おかゆを炊く

玄米はふつうとGABA(ギャバ)増量が炊き分けられて便利。発芽玄米や分づき米、おかゆもメニューを選んでおいしく炊けるのね。

1

コースを押して、『健康』を選ぶ。


押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→『調理』の順に切り替わります。



2

メニューを押して、『玄米』『発芽玄米』『分づき』『おかゆ』のいずれかを選ぶ。

押すごとに『玄米』→『発芽玄米』→『分づき』→『おかゆ』の順に切り替わります。



3

『玄米』のときは、炊きわけを押して、[ふつう]または[GABA増量]を選ぶ。

押すごとに[ふつう]と[GABA増量]が切り替わります。

GABA(ギャバ)増量について→右表



4

炊飯無洗米を1回押す。

【無洗米のとき(『おかゆ』のみ)】2回押す。



玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで炊いてください。
- ◆玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、「白米」を選んで炊いてください。→P.14
(このとき玄米は、1～2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

発芽玄米に白米をまぜて炊くとき

「発芽玄米」を選んで炊いてください。

無洗米を取り消すとき(『おかゆ』のみ)

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度[炊飯/無洗米]を押してください。

「玄米」の炊きわけの特長

炊きわけ	特長
ふつう	玄米をおいしく炊きあげます。
GABA(ギャバ)増量	標準よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。(やわらかく食べやすくなります。) 健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を、標準に比べて約1.4倍増やします。(当社比)

炊飯時間の目安

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
玄米	ふつう GABA(ギャバ)増量	65～75分 4時間20分～4時間30分
発芽玄米		47～57分
分づき		46～56分
おかゆ		57～62分

※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20℃、水加減は標準水位)
※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

食べたい時刻に 炊きあげる ——予約炊飯

炊飯時刻が予約できるから、
朝起きたときや、夜帰ったときにも
あったかいごはんが食べられるのね。



1

○予約を押して、[予約1]
[予約2] [予約3] のいずれ
かを選ぶ。

- ◆押すごとに[予約1]→[予約2]→[予約3]→
[吸水予約]の順に切り替わります。
([吸水予約]について →P.28)
- ◆「早炊き」「炊込み」「おこわ」では予約できません。

2

時 分を押して、炊きあげ
たい時刻を合わせる。

時 は1時間単位、分 は10分単位で合わせ
ることができます。
また、押し続けると、早送りができます。

【例：18時30分に合わせると…】
18時30分に炊きあがります。

3

コース メニューを押して、
炊きたいごはんを選ぶ。

【「白米」を予約するとき】

- ◆[コース]を押して『標準』を選びます。
([メニュー]を押す必要はありません。)
- ◆「白米」は、炊きわけと保温も選べます。→P.14



【「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」を予約するとき】

- ◆[コース]を押して『健康』を選びます。
- ◆[メニュー]を押すごとに「玄米」→「発芽玄米」→
「分づき」→「おかゆ」が順に切り替わります。
- ◆「玄米」は、炊きわけも選べます。→P.24

4

炊飯 無洗米 を1回押す。(予約完了)


【無洗米のとき(「白米」「おかゆ」のみ)】
2回押す。



【「白米」を予約するとき】



【「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」を予約するとき】



予約炊飯ができるメニュー

「白米」「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」

3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3] に記憶できます。
よく使う時刻を記憶させると便利です。

表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確認
してください。→P.50

予約を取り消すとき

[取消]を押してください。

メニュー別の予約可能な時間

メニュー	予約できる時間	メニュー	予約できる時間
白米(ふつう)	1時間5分から	玄米(ふつう)	1時間25分から
白米(かため)	1時間から	玄米(GABA増量)	4時間40分から
白米(やわらか)	1時間15分から	発芽玄米	1時間15分から
白米(おこげ)	1時間15分から	分づき	1時間15分から
白米(極うま)	1時間25分から	おかゆ	1時間10分から
白米(甘み)	1時間15分から		

ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

ピピピ とお知らせ音が鳴ったら、
下記の内容を確認してください。

- [予約]を押した後、約30秒間何もしな
かった。
→続けて操作する。
- 予約炊飯できない時刻で、[炊飯/無洗米]
を押した。
→炊きあがり時刻をセットし直す。
- 表示部に「0:00」が点滅している状態
で[予約]を押した。
→現在時刻を合わせる。
- 「早炊き」「炊込み」「おこわ」を選んで、
[予約]を押した。
→予約炊飯はできません。
予約できるメニューを選んで操
作する。

お米に水を 吸わせてから炊く

— 吸水予約

お米に水を吸わせる時間を予約すると、
設定時間経過後に自動で炊きはじめるから、
キーの押し忘れなどの心配もなく便利なのね。



1

○予約を押して、
[吸水予約]を選ぶ。

- ◆押すごとに[予約1]→[予約2]→[予約3]→
[吸水予約]の順に切り替わります。
([予約炊飯]について→P.26)
- ◆「早炊き」「炊込み」「おこわ」では予約でき
ません。

2

時 分を押して、お米を
水に浸す時間を合わせる。

時を押すごとに10分ずつ増え、
分を押すごとに10分ずつ減ります。

【例：20分に合わせると…】
20分後に炊きはじめます。

3

コースメニューを押して、
炊きたいごはんを選ぶ。

【「白米」を予約するとき】

- ◆コースを押して『標準』を選びます。
(メニューを押す必要はありません。)
- ◆「白米」は、炊きわけと保温も選べます。→P.14


【「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」を予約するとき】

- ◆コースを押して『健康』を選びます。
- ◆メニューを押すごとに「玄米」→「発芽玄米」→
「分づき」→「おかゆ」が順に切り替わります。
- ◆「玄米」は、炊きわけも選べます。→P.24


4

炊飯無洗米を1回押す。(予約完了)



【無洗米のとき(「白米」「おかゆ」のみ)】
2回押す。



【「白米」を予約するとき】



【「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」を予約するとき】



吸水予約ができるメニュー

「白米」「玄米」「発芽玄米」「分づき」「おかゆ」

10～60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間(10～60分)を予約すると、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

予約を取り消すとき

取消を押してください。

ピピピとお知らせ音が鳴ったら、
下記の内容を確認してください。

- 予約を押した後、約30秒間何もしな
かった。
→続けて操作する。
- 表示部に「0:00」が点滅している状態
で予約を押した。
→現在時刻を合わせる。
- 「早炊き」「炊込み」「おこわ」を選んで、
予約を押した。
→吸水予約はできません。
予約できるメニューを選んで操
作する。

ごはんが炊きあがったら・保温について・使い終わったら

炊きあがったら、すぐにほぐすと、
余分な水分が逃げて、
ふっくらおいしくなるのね



1

「むらし」になると、
むらしあがるまでの
残り時間を
1分きざみで表示。

メニューによって、むらし時間が異なります。

2

炊きあがったら、「ピー」と
8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。
（「おかゆ」は保温ランプが点滅。）

【「白米」「早炊き」で炊いたとき】
保温できます。

【「白米」「早炊き」以外で炊いたとき】
保温を取り消してください。→下記 4

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め
にお召しあがりください。

3

すぐにごはんをほぐす。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上
枠や外に流れ落ちたときは、ふき取ってくだ
さい。

4

使い終わったら、

取消を押して

差込プラグを抜き、
電源コードを収納する。



【つやつや保温のとき】





【炊きたて保温のとき】



※「炊込み」「おこわ」「玄米」「発芽玄米」「分づき」のときも保
温経過時間が表示されます。

【「おかゆ」のとき】



保温の選びかた

炊くときに[保温選択]を押して選んでください。
（「白米」「早炊き」のみ）→P.14・18

おいしく保温するために


- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や
内なべの腐食などの原因になるため、下記の
ような保温はしない。
 - ・白米(無洗米)以外の保温
 - ・冷やごはんの保温
 - ・冷やごはんのつぎ足し
 - ・しゃもじを入れたままの保温
 - ・コンセントを抜いての保温
 - ・「つやつや保温」で24 時間以上の保温
 - ・「炊きたて保温」で12 時間以上の保温
 - ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.11・66)
 - ・内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつ
ぶなどがついたままの保温。
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中
央に寄せ、早めに食べてください。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周
囲の温度が高い場合など)は、早めに食べて
ください。

再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、
[保温選択]を約1秒長押ししてください。(保温ラ
ンプが点灯)


保温経過時間の表示について

つやつや保温のとき




保温経過時間が
0～23時間まで表示

24時間を超えると



現在時刻

炊きたて保温のとき



保温経過時間が
0～11時間まで表示

12時間を超えると



現在時刻

ご注意


- ◆保温中、内なべを持ち上げない。(保温が取り
消されます。)
- ◆おかゆは[取消]を押してすぐに取り出し、早め
に食べる。そのままにしておくと、のり状に
なったり、内ふたについた露が落ちてきてベ
タつくおそれ。

保温中のごはんを 食べる前に再加熱する

保温中のごはんを
再加熱できるから、
あつあつのごはんが食べられるのね。

1

保温中のごはんをほぐし、
大さじ1～2杯の水を
均一にかけ、ふたを閉める。



2

保温ランプの点灯を
確認する。

保温ランプが点灯していないと、再加熱できません。(点灯していないときは、**保温選択**を約1秒長押ししてください。)




3

炊飯無洗米を押す。



4

再加熱の残り時間を
5分前から表示し、
終了すると、「ピー」と
3回鳴ってお知らせ。



5

すぐにごはん全体を
ほぐす。→P.30

ごはんが内なべの半分以上あるとき

ごはんの量が多すぎると、十分に温められません。

再加熱を取り消すとき

取消を押してください。

ご注意

パサつきの原因になるので、下記のようなときは再加熱しない。

- ◆炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
- ◆ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.44Lタイプは2合)以下のとき。
- ◆3回以上くり返して再加熱したとき。

ピピピとお知らせ音が鳴ったら、
下記の内容を確認してください。

- 冷えたごはん(温度が約55℃以下)で再加熱していませんか。
→再加熱はできません。



食パンを作る

パン・発酵、パン・焼き

外は香ばしく、中はやわらか。
炊飯ジャーでふつくらおいしい
手作りパンが楽しめるのね。




1

材料を正しくはかって
全てボウルに入れ、
手でまとめる。

食パンの材料→右表

- ①強力粉はふるっておき、バターは室温に戻してやわらかくしておく。
- ②強力粉をボウルに入れ、スキムミルク・砂糖・ドライイーストの順に加え、塩はドライイーストに直接ふれないように加える。
- ③さらにバターを加え、ドライイーストの上にぬるま湯をかける。
- ④木ベラで全体を混ぜ合わせてから、手でまとめる。



2


1でまとめた生地を台の上
に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねます。
(生地がなめらかになり、切れずにうすくのばせるようになれば、こね完了。)




3

こねた生地を丸めて
内なべの中央に入れ、
ふたを閉める。



4


差込プラグを
コンセントに差し込む。



5

コースを押して『パン』を選ぶ。

押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→
『調理』の順に切り替わります。



材料(正確にはかる)

1.0L(5.5合)タイプ：2～3人分

強力粉	200g
ドライイースト	3g(小さじ1弱)
スキムミルク	8g(大さじ1と小さじ1)
砂糖	5g(小さじ1と1/2)
塩	2g(小さじ1/3)
バター	15g
ぬるま湯(約30℃)	130mL

1.44L(8合)タイプ：3～4人分

強力粉	300g
ドライイースト	4.5g(小さじ1と1/2)
スキムミルク	12g(大さじ2)
砂糖	7.5g(小さじ3)
塩	3g(小さじ1/2)
バター	22.5g
ぬるま湯(約30℃)	200mL

食パン以外のパンも作れる

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照してください。

餅つき機などでもこねられる

生地は、餅つき機などでもこねることができます。(約20分間)

ご注意

別冊のCOOK BOOK(クックブック)でご紹介しているレシピ以外のパンは作らない。



6

メニューを押して「発酵」を選ぶ。

押すごとに「発酵」→「焼き」→「クリーニング」の順に切り替わります。

(「クリーニング」について →P.59)



7

炊飯 無洗米を押す。


(1次発酵開始)

1次発酵終了までの残り時間を1分きざみで表示します。



8

1次発酵が終わったら、「ピー」と8回鳴る。




9

ふたを開け、生地を発酵を確認する。

1次発酵後、生地は最初の2～2.5倍に膨れます。指に強力粉をつけて生地中央を押し、穴がそのまま残ったら1次発酵終了です。

【穴が戻る時】
発酵時間を追加してください。→右記



10

取消を押す。



発酵時間を40分以外に合わせるとき

「発酵」を選んだ後、**時****分**を押して時間を合わせてから、**炊飯/無洗米**を押してください。(時を押すごとに5分ずつ増え、分を押すごとに5分ずつ減ります。)

発酵時間の追加のしかた

保温ランプが点滅している状態で、**時**を押して追加の発酵時間を合わせ、**炊飯/無洗米**を押してください。(最大15分追加できます。)

ご注意

発酵の途中でふたを開けない。
膨らまない原因。




11

ガスを抜き、生地全体を丸め直し、形を整えて内なべの中央に置き、ふたを閉める。

内なべの中で生地全体を押さえて、ガスを抜きます。

2次発酵が終わったら、生地が1.5～2倍程度に膨れているか確認するため、ガスを抜いた生地大きさを覚えておきます。




12

コースを押してから
炊飯/無洗米を押す。(2次発酵開始)


【発酵】が選ばれ、40分が表示されていることを確認してから炊飯/無洗米を押してください。

2次発酵終了までの残り時間を1分きざみで表示します。



13

2次発酵が終わったら、
「ピー」と8回鳴る。




14

ふたを開け、生地の発酵を確認し、ふたを閉める。

2次発酵後、生地はガス抜き後の1.5～2倍に膨れていることを確認してください。

【1.5～2倍に膨れていないとき】
発酵時間を追加してください。→右記



15

取消を押す。



発酵時間を40分以外に合わせるとき

【発酵】を選んだ後、[時][分]を押して時間を合わせてから、炊飯/無洗米を押してください。(時を押すごとに5分ずつ増え、分を押すごとに5分ずつ減ります。)

発酵時間の追加のしかた

保温ランプが点滅している状態で、[時]を押して追加の発酵時間を合わせ、炊飯/無洗米を押してください。(最大15分追加できます。)

ご注意

発酵の途中でふたを開けない。
膨らまない原因。



16

コース を押し、メニュー を押して、「焼き」を選ぶ。



17

炊飯 無洗米 を押す。(パン焼き開始)
焼きあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。




18

焼きあがったら、「ピー」と8回鳴る。

ふたを開け、パンの中央に竹串を刺してみます。(生地がついてこなければ中まで焼けています。)


【生地がついてきたとき(焼き時間を追加する)】
保温ランプが点滅している状態で、「時」を押して追加の焼き時間を合わせ、「炊飯/無洗米」を押してください。(最大15分追加できます。)



19

内なべを取り出し、ひっくり返してパンを取り出す。

内なべを取り出すときは、なべつかみなどを使ってください。(やけどのおそれ)
パンの表面に焼き色をつけるとき→右記



20

使い終わったら、取消 を押して差込プラグを抜き、電源コードを収納する。

パンを作った後は、必ずその日のうちにクリーニングしてください。→P.59




焼き時間を40分以外に合わせるとき

「焼き」を選んだ後、「時」「分」を押して時間を合わせてから、「炊飯/無洗米」を押してください。(「時」を押すごとに1分ずつ増え、「分」を押すごとに1分ずつ減ります。)

パンの表面に焼き色をつけるとき

(1) パンの表面(焼き色のついていない面)を下にして、内なべに入れる。(必ずなべつかみなどを使い、やけどに注意する。)



(2) 再度、内なべを本体にセットし、ふたを閉める。
(3) 保温ランプが点滅している状態で「時」を押して焼き時間を10分に合わせる。
(4) 「炊飯/無洗米」を押す。
(5) 焼きあがったら、パンを取り出す。
→左記 18・19

焼き時間を追加するときは「取消」を押さない

追加で焼いたり、表面に焼き色をつける前に「取消」を押すと、保温ランプが消え、引き続き焼けなくなります。押したときは、下記の手順で焼いてください。

(1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
(2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
(3) 再度、内なべを本体にセットする。
(4) 上記「焼き時間を40分以外に合わせるとき」の要領で焼く。

焼きあがったら、すぐにパンを取り出す

炊飯ジャーに入れたままにしておくと、内ふたについた露が落ちてきて、ベタついたりします。

ご注意

◆ パン焼きの途中でふたを開けない。うまく焼けない原因。
◆ 内なべやパンを取り出すときは、必ずなべつかみなどを使う。

煮込み料理や卵料理、豆腐、温泉卵などを作る

調理

炊飯ジャーで本格クッキング！
ビーフシチューや肉じゃが、プリンなど
色々なメニューを作ることができるのね。




基本的な調理の手順

1


材料を下さりえして、
内なべに入れ、
ふたを閉める。

材料の量の目安→右表



2


差込プラグを
コンセントに差し込む。



3

コースを押して『調理』を選ぶ。

押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→
『調理』の順に切り替わります。



4

メニューを押して、
「高温」「中温」「低温」の
いずれかを選ぶ。

押すごとに「高温」→「中温」→「低温」→「蒸し」
の順に切り替わります。
作るメニューによって、高・中・低温を選んでください。
('蒸し'について →P.46)



詳しい調理のしかたは…

別冊のCOOK BOOK (クックブック) を参照し
てください。

調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よく
かきまぜてから調理してください。

だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめて
ください。

かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れてください。

陶器や金属の器を内なべに入れるとき

- ◆必ずキッチンペーパーなどを敷いてから器を入
れてください。直接入れると内なべに傷がつきます。
- ◆薄いガラス・プラスチック・漆器など耐熱性
でない器は入れないでください。

調理の特長

高温	1度沸とうさせてから、約95℃の一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。 【メニュー例】 野菜の煮物、シチュー、煮豆、スープなど
中温	約85℃の一定の温度で加熱します。 卵料理、豆腐作り、1度下ゆでした野菜を煮るのに適します。 【メニュー例】 茶碗蒸し、プリン、豆腐、野菜の含め煮など
低温	約75℃の一定の温度で加熱します。温泉卵を作ったり、肉類の保水調理（肉類を低温で加熱してジューシーなしあがりにする）などに適します。

調理する材料の量の目安

材料は、内なべの「白米」の目盛を目安に入れてください。最大量より多量たり、最小量より少ないと、うまく調理できなかったり、ふきこぼれることがあります。

白米の目盛			
1.0L(5.5合)タイプ		1.44L(8合)タイプ	
最大量	最小量	最大量	最小量
5以下	1以上	7以下	2以上

ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) でご紹介しているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼれる場合があるので注意する。

煮込み料理や卵料理、豆腐、温泉卵などを作る

調理



5


時 分を押して、
調理時間を合わせる。

時を押すごとに5分ずつ増え、
分を押すごとに5分ずつ減ります。
高温は5～180分、
中・低温は5～120分まで
5分きざみで設定できます。



6

炊飯 無洗米を押す。(調理開始)



7


できあがったら、「ピー」と
8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

【調理時間を追加するとき】

保温ランプが点灯している状態で、時を押して追加の調理時間を合わせ、

炊飯/無洗米を押してください。
(最大30分追加できます。)



8

使い終わったら、
取消を押して、
差込プラグを抜き、
電源コードを収納する。

調理後は、必ずその日のうちにクリーニング
してください。→P.59



調理の保温について

- ◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。保温経過時間は、1時間単位で6時間まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。
- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意してください。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲の温度が高い場合など）は、早めに食べてください。

保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、炊飯/無洗米を押して再加熱してください。再加熱の残り時間を5分前から表示し、再加熱が終了すると「ピー」と3回音が鳴ります。（再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示。）

調理時間を追加するときは取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプが消え、引き続き調理できなくなります。押してしまったときは、下記の手順で調理してください。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.42の 3からの要領で調理する。

ご注意

調理の途中でふたを開けない。
うまく調理できない原因。

蒸し料理を作る

— 蒸し

付属の蒸し台をセットして、中華ちまきを作ったり、豚まんなどがあたためられるのね。




基本的な蒸しの手順

1


内なべに水を入れて、蒸し台をセットし、蒸すものを蒸し台の上にのせて、ふたを閉める。

水の量の目安→右表



2

差込プラグをコンセントに差し込む。



3

コースを押して『調理』を選ぶ。

押すごとに『標準』→『健康』→『パン』→『調理』の順に切り替わります。



4

メニューを押して、『蒸し』を選ぶ。

押すごとに『高温』→『中温』→『低温』→『蒸し』の順に切り替わります。


(『高温』『中温』『低温』について →P.42)




水の量の目安

1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
3 1/4カップ	4 1/2カップ

水の量が多すぎたり、少なすぎたりしないように注意してください。うまく調理できない原因。





5


時 分を押して、
蒸し時間を合わせる。

〔時〕を押すごとに1分ずつ増え、
〔分〕を押すごとに1分ずつ減ります。
1～60分まで1分きざみで設定できます。



6

炊飯 無洗米を押す。(蒸し開始)




7

**蒸しあがったら、「ピー」と
8回鳴る。**

蒸しものをすぐに取り出します。

【蒸し時間を追加するとき】
保温ランプが点滅している状態で、〔時〕を押
して追加の蒸し時間を合わせ、
〔炊飯/無洗米〕を
押してください。
(最大15分追加できます。)



8

**使い終わったら、
取消を押して、
差込プラグを抜き、
電源コードを収納する。**

蒸した後は、必ずその日のうちにクリーニン
グしてください。→P.59



蒸し時間を追加するときは〔取消〕を押さない

追加で蒸す前に〔取消〕を押すと、保温ランプが消
え、引き続き蒸せなくなります。押してしまった
ときは、下記の手順で調理してください。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置
く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、
本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.46の 3 から要領で蒸す。

蒸しあがったら、すぐに蒸しものを取り出す

炊飯ジャーに入れたままにしておくと、内ふた
についた露が落ちてきて、ベタついたりします。

ご注意

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。

ピピピとお知らせ音が鳴ったら、
下記の内容を確認してください。

- 蒸し水がなくなっていないか。(途中
で蒸し水がなくなると、「蒸し」が取り
消されます。
→内なべに水を入れ、P.46の 3 か
らの要領で蒸す。


表示部の時刻を 現在時刻に合わせる

リチウム電池を内蔵しているから、
差込プラグを抜いても
現在時刻を記憶し続けるのね。




1

差込プラグを
コンセントに差し込む。



2

〔時〕 または 〔分〕 を押す。




3

〔時〕 〔分〕 を押して、
時刻を合わせる。


「時」は〔時〕、「分」は〔分〕を押して合わせます。
また、押し続けると、早送りができます。

【例：9：30を10：35に合わせるとき】
〔時〕を押して「10」に、〔分〕を押して「35」に合
合わせます。



4

約5秒後に待機画面に戻る。
(時刻合わせ完了)



24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池
を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現
在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続け
ます。

下記の場合は時刻合わせできない

- ◆炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・吸水予約中・
再加熱中。
- ◆時刻設定画面が表示されてから、約5秒間何
も押さなかったとき。(待機画面に戻ります。)

リチウム電池の寿命

寿命は、4～5年(差込プラグを抜いた状態)

リチウム電池が切れたとき

- ◆差込プラグを差し込むと、「0：00」が点滅
します。通常の炊飯はできますが、差込プラ
グを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過
時間の記憶が消えてしまいます。
- ◆新しいリチウム電池との交換は、お買い上げ
の販売店にご相談ください。

ご注意

ご自分でリチウム電池を交換しない。事故や故
障の原因。

お手入れする

こまめにお手入れして、
清潔・長持ち！




◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。


◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使います。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使います。

使うたびに 洗う部品



- 1 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。



- 1 内なべ・内ふた・真空断熱ふた・スチームキャップ・ふたをはずす。→P.54～58
- 2 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って流し洗いを。（つけ置き洗い、炊飯直後の高温状態や熱湯での流し洗いはしない。）
- 3 すぐに乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。（すぐにふかないと水滴の跡が残ります。）
- 4 内なべ・内ふた・真空断熱ふた・ふた・スチームキャップを本体につける。→P.54～58


ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆蒸し台のパッキンがはずれたときは、確実にはめ込む。

- ◆パッキン類をはずさない。（はずれたときは、必ずつける。→P.55・57）
- ◆内なべに食器類など、かたいものを入れて一緒に洗わない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれの原因。

汚れるたびに お手入れする箇所

本体




- 1 かたくしぼった布でふく。
- 2 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセンサーについているときは、取り除く。
※センターセンサーの汚れが取れにくいときは、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。




ご注意


本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を入れたりしない。

内ぶたのはずしかた・つけかた

はずしかた




つけかた




ご注意

内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキンをはずし、再度取りつける。→P.55



内ぶたパッキン(表)がはずれたとき

パッキン(表)の方向に注意して奥まではめ込んだ後、リング(表)をきっちりとはめ込んでください。確実にとはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障の原因になります。




パッキン(表)の向き




断面図



リング(表) 凸部と内ぶたの凹部を合わせる



リング(表)の向き




断面図



内ぶたパッキン(裏)がはずれたとき


パッキン(裏)をリングにはめ込んで、内ぶた裏側にリング(裏)ごとはめ込んでください。確実にとはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障の原因になります。



リング(裏)の向き



断面図




パッキン(裏)の向き



真空断熱ふたのはずしかた・つけかた


はずしかた

真空断熱ふた止めをまわしてはずす。




つけかた

1 ふたにパッキンがついていることを確認する。



2 真空断熱ふたをはめ込み、真空断熱ふた止めをしめ込んでつける。



ご注意


- ◆ 真空断熱ふた止めにゆるみがないように、確実に取りつけてください。
- ◆ 真空断熱ふた外側のシリコンがはがれたり、劣化してきた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。




スチームキャップの はずしかた・つけかた

はずしかた


- 1 ふたのくぼみに指を入れ、スチームキャップを引き上げてはずす。



- 2 スチームキャップ裏面のレバーを引き、キャップふたを開く。





- 3 蒸気孔を反時計回りに回し、突起とふたの目印を合わせてはずす。




つけかた

- 1 蒸気孔を図のように取りつける。



- 2 キャップふたを閉じる。




- 3 スチームキャップを、ふたに取りつける。




パッキン小・大がはずれたとき

パッキン小を図のようにつけて、パッキン大を向きに注意してきっちりはめ込んでください。確実ににはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障の原因になります。



リングパッキンがはずれたとき

リングパッキンとスチームキャップの△印を合わせて溝にはめ込んでください。確実ににはめ込まれていないと、蒸気もれなどの故障の原因になります。



パッキンを指でなぞるように溝にはめ込む



お手入れする




ふたのはずしかた・つけかた

はずしかた

ふたを開ききった状態で、引き上げてはずす。


つけかた

はずしかたの逆手順でつける。



においが気になるときや、パン作り後・調理後・蒸し調理後は クリーニングする

- 1 内なべにクエン酸(約20g)と水を7～8分目入れ、本体にセットする。
- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 **コース**を押して、「パン」を選ぶ。




- 4 **メニュー**を押して、「クリーニング」を選ぶ。




- 5 **炊飯/無洗米**を押す。
(クリーニング開始。約40～50分で終了)




クリーニング終了の約7分前になると…



クリーニングが終了すると…



- 6 **取消**を押し、差込プラグを抜いて電源コードを収納する。



- 7 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.52
※においによっては、完全に落ちないことがあります。気になるときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

クエン酸のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または、「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。
※洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。

うまく炊けない？と思ったら

炊きあがったごはん、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		お米の量や具の量、 水加減を間違えた	メニュー選択を間違えた	内なべの外側・センサーに こげついたごはんつぶ、 米つぶや水滴などがついている	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった (無洗米は除く)	お湯(約35℃以上)で 洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	ふたが確実に閉まっていない	おこげの炊飯をした
こんなとき												
炊きあがったごはんが	かたすぎる	●	●	●	●	●	●		●		●	
	やわらかすぎる	●	●	●	●	●	●		●		●	
	生煮えになる	●	●	●	●				●			
	しんがある	●	●	●	●				●			
	おこげができる	●	●	●	●			●	●	●		●
	ぬか臭い							●				
参照ページ		11・13・66	14～29	12・53	64	66	30	10	11・13	-	12	14・22

お調べいただくこと		お米の量や、水加減を間違えた	内なべの外側・センサーにこげついた ごはんつぶ、米つぶや水滴などがついている	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべの縁、 放熱リングなどにこげついた ごはんつぶ、米つぶなどがついている	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	「炊きたて保温」を12時間以上続けている	「つやつや保温」を24時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足をした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	再加熱を3回以上行った	炊きあがり直後の熱いごはんで再加熱した	お手入れが不充分	パン作り後・調理後・蒸し調理後に、 クーリングをしなかった
こんなとき																			
保温中のごはんが	におう		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●
	変色する		●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			
	パサつく	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			
	再加熱した ごはんがパサつく	●	●												●	●	●		
参照ページ		11・13・66	12・53	66	30	12・52～58	10	27	31						31・33	33	52～59	40・44・48・59	

パンや調理がうまく作れない？と思ったら

発酵させた生地、焼きあがったパンや調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと			こんなとき	パン																		
				発酵させた生地		焼きあがったパン												調理				
お調べいただくこと				ふくらまない・ふくらみが足りない	●						●	●	●		●						●	●
				ふくらみすぎる	●						●		●									
こんなとき				ベタつく	●						●											●
				小さくかたい	●						●	●	●									
				きめが粗くパサつく	●						●		●									
				中がねっとりする(パンが生焼け)	●						●				●						●	●
				内ふたにくっつく(ふくらみすぎる)	●								●									
				こげる	●											●		●				
				焼き色がつかない										●					●	●	●	
				香りがわるい							●			●								
				表面がしわになる												●	●					●
				焼き色にムラがある																●		
				表面がベタつく													●					
				煮えない	●	●	●								●							●
				ふきこぼれる	●	●	●	●														
				煮詰まる	●	●									●							
				豆腐がかたまらない	●	●			●	●				●						●	●	●
				茶碗蒸し・カスタードプリン・豆腐にすが立つ(表面に穴が空いてしまう)・温泉卵がかたまりすぎる	●	●										●						
				茶碗蒸し・カスタードプリン・温泉卵が全然かたまらない	●	●								●						●	●	●
				参照ページ	42	35・43	43	-	34	36～39	-	40・44	40・41	12・53	64	12・52～58	34～43	66				

※1 生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
※2 生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

	こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
炊飯時	キーを押しても反応しない。	保温ランプが点灯していませんか。	〔取消〕 を押し、保温を取り消してから操作する。	13
	〔炊飯/無洗米〕 を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、炊飯できない。	内なべをセットしていますか。	内なべをセットする。	12
予約炊飯時	〔予約〕 を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「炊込み」「おこわ」を選んでいませんか。（予約できません。）	別のメニューを選ぶ。	27
		表示部に「0：00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	27・50
	キー操作の途中で、「ピピピ」と音が鳴る。	〔予約〕 を押してから、約30秒間何もしないと音が鳴ります。	続けて操作する。	27
	〔炊飯/無洗米〕 を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	予約できない時刻に合わせていませんか。（メニューごとに予約可能な時間が決められています。）	予約可能な時間に合わせる。	27
		現在の時刻表示は合っていますか。	時刻を正しく合わせる。	50
	予約した時刻に炊きあがっていない。	〔炊飯/無洗米〕 を押しましたか。	〔炊飯/無洗米〕 を押さないと、予約は完了しません。	26
吸水予約時		現在の時刻表示は合っていますか。	時刻を正しく合わせる。	50
	キー操作の途中で、「ピピピ」と音が鳴る。	〔予約〕 を押してから、約30秒間何もしないと音が鳴ります。	続けて操作する。	29
	〔予約〕 を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「炊込み」「おこわ」を選んでいませんか。（予約できません。）	別のメニューを選ぶ。	29
		表示部に「0：00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	29・50
	予約した時間経過後に炊きはじめない。	〔炊飯/無洗米〕 を押しましたか。	〔炊飯/無洗米〕 を押さないと、予約は完了しません。	28

	こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
炊飯中	炊飯時間が長い。	お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。	正しく計量して、水加減する。	10～13
		内なべの縁や外側・センターセンサー・放熱リング・パッキン類にごはんつぶや米つぶなどがついていませんか。	取り除く。	12・52～58
		内なべが変形していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
		メニュー選択を間違えていませんか。（メニューごとに炊飯時間が異なります。）		14～29
炊飯中	蒸気孔以外から、蒸気がもれる。	長時間の停電がありませんでしたか。		66
		お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。	正しく計量して、水加減する。	10～13
		内なべの縁や外側・センターセンサー・放熱リング・パッキン類にごはんつぶや米つぶなどがついていませんか。	取り除く。	12・52～58
		内なべが変形していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
		内ふたパッキンがズレたり、向きやつけかたが間違ってますか。	確実につける	55
		スチームキャップが確実についてますか。	確実につける。	56
		ふたが確実に閉まっていますか。	確実に閉める。	12
		お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。	正しく計量して、水加減する。	10～13
		十分に洗米していますか。（無洗米は除く。）	十分に洗米する。	10
		内なべの縁や外側・センターセンサー・放熱リング・パッキン類にごはんつぶや米つぶなどがついていませんか。	取り除く。	12・52～58
炊飯中	ふきこぼれる。	メニュー選択を間違えていませんか。	炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。	14～29

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

	こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
炊きあがり時	保温ランプが点滅する。	「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆの炊飯後は、保温ランプが点滅します。 (炊飯ジャーに入れたままにしておく、のり状になったり、ベタついたりするので、早めに食べる。)		30
保温時	「24」が点滅する。	24時間以上、「つやつや保温」を続けていませんか。24時間を超えると、「24」が点滅します。(24時間以上のつやつや保温はしない。)		31
	「12」が点滅する。	12時間以上、「炊きたて保温」を続けていませんか。12時間を超えると、「12」が点滅します。(12時間以上の炊きたて保温はしない。)		31
	(保温選択)を約1秒長押しすると、「ピピピ」と音が鳴り、再度保温できない。	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	12
再加熱時	再加熱できない。	保温ランプが点灯していますか。	(保温選択)を約1秒押し続け、保温ランプを点灯させてから、再度(炊飯/無洗米)を押す。	32
	(炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、再加熱できない。	ごはんが冷めていませんか。約55℃以下のごはんは再加熱できません。		33
調理	調理の保温中に「6」が点滅する。	調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると、「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)		45
時刻	(時)または(分)を押しても時刻合わせができない。	炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・吸水予約中・再加熱中は時刻合わせできません。		51
本体の不具合	キーを押しても反応しない。	差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	確実に差し込む。	12
	電源コードが巻き込まれない。	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除く。絡まりやねじれを直す。	9
		電源コードを色テープ以上に引き出していないですか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	
	プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		
	内なべが変形した。	お買い上げの販売店にご相談ください。		
	本体内に、水や米が入った。	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。		

	こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた	参照 ページ
表示部やランプ、音の不具合	表示部がくもる。	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	12・52~58
	使用中に表示部が暗くなる。	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	12
	炊飯中☆・保温中・再加熱中に音がする。	本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、故障ではありません。		
	差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅している。	「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。「ジーツ」や「チリリリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。	「ブーン」「ジーツ」「チリリリ…」とは、まったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。
	樹脂などのにおいがする。	差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	51
においがするとき		使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		

こんな表示が出たときは

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた
下記のように表示された。 <div>本体内部高温エラー! 差し込みプラグを抜き 吸・排気孔がふさがれない 場所 室温の低い場所に 移動させて下さい</div>	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いておくと、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。	差込プラグを抜き、吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動した後、再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも直らないときは、差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。
「ピーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ…」という音がして、下記のように表示された。 <div>不具合あり! 取扱説明書をご確認下さい</div>	本体が故障している場合があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。	

停電があったとき

こんなとき停電になったら	再び通電されると
予約炊飯(吸水予約)中	そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。
炊飯 [☆] (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

仕様

サイズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
電 源			100V	50-60Hz
消費電力(W)		炊飯電力	1210	1360
		平均保温電力	23	26
炊飯容量(L)	白米		0.18 ～ 1.0(1 ～ 5.5合)	0.36 ～ 1.44(2 ～ 8合)
	早炊き(ふつう)		0.18 ～ 1.0(1 ～ 5.5合)	0.36 ～ 1.44(2 ～ 8合)
	早炊き(高速)		0.18 ～ 0.54(1 ～ 3合)	0.36 ～ 0.9(2 ～ 5合)
	炊込み		0.18 ～ 0.54(1 ～ 3合)	0.36 ～ 0.9(2 ～ 5合)
	おこわ		0.18 ～ 0.54(1 ～ 3合)	0.36 ～ 0.9(2 ～ 5合)
	玄米		0.18 ～ 0.63(1 ～ 3.5合)	0.36 ～ 0.9(2 ～ 5合)
	発芽玄米		0.18 ～ 1.0(1 ～ 5.5合)	0.36 ～ 1.44(2 ～ 8合)
	分づき		0.18 ～ 1.0(1 ～ 5.5合)	0.36 ～ 1.44(2 ～ 8合)
	おかゆ	全がゆ	0.09 ～ 0.27(0.5 ～ 1.5合)	0.09 ～ 0.36(0.5 ～ 2合)
五分がゆ		0.09(0.5合)	0.09 ～ 0.18(0.5 ～ 1合)	
食パンの最大量			強力粉200g分	強力粉300g分
外形寸法*(cm)		幅	27.4	30.1
		奥行	37.3	39.9
		高さ	22.3	23.3
本体質量* (kg)			5.1	5.9
コードの長さ* (m)			1.0	

- * 印は、おおよその数値です。
- 保温時の消費電力は、電圧100V ・室温20℃ ・満量「つやつや保温」の場合の平均電力(約)です。
 - 時計は、室温 ・使いかたによって1 カ月に約30 秒から120 秒の差が生じる場合があります。
 - 1 カップ=約1 合です。

部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、上記までご相談ください。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。上記までご相談ください。